


Instrukcja podłączenia generatora dzwonków bezstresowych do woźnej SD-10



Rozłączamy wszystkie przewody z dolnej listwy zacisków. „Kabel do woźnej” podłączamy do zacisków nr 24 i 21. Górna listwa zacisków pozostaje bez zmian. W przypadku zastosowania generatora DGA1 o długości odtwarzanego pliku mp3 decyduje woźna. W przypadkach generatorów wielodzwonkowych DGA6 i DGA8 woźna tylko inicjuje odtwarzanie pliku a jego czas odtwarzania zależy od długości pliku – zatem trzeba te pliki odpowiednio do potrzeb przyciąć.